

NSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Acest aparat este un filtru destinat utilizării în aer liber pentru iazurile de apă dulce. Utilizați acest aparat numai pentru scopul propus. Orice altă utilizare este periculoasă și nu este acoperită de garanție. Filtrele PREXO Advance sunt în conformitate cu Standardul european EN 60335-2-109.

Atenție: pentru a proteja împotriva rănirii trebuie respectate următoarele măsuri de precauție:

IMPORTANT:

- 1) AVERTIZARE: deconectați toate sursele electrice submersibile înainte de a vă pune mâinile în apă; dacă ștecherul sau priza sunt umede, opriți comutatorul principal înainte de a scoate cablul de alimentare;
- 2) Temperatura maximă a apei nu trebuie să depășească 35 ° C;
- 3) Plasați filtrul la cel puțin 1 metru de la marginea iazului asigurându-vă că nu poate cădea în apă accidental și locul unde este amplasat nu este supus inundării.
- 4) Verificați dacă aparatul a fost instalat în siguranță înainte de punerea în funcțiune.
- 5) Nu folosiți aparatul în zone cu risc de îngheț. În timpul iernii este cel mai bine să scoateți aparatul din iaz, apoi gol, să îl curățați și păstrați-l în interior.
- 6) Nu folosiți aparatul cu lichide corozive sau abrazive.
- 7) ATENȚIE: aparatul nu este o jucărie.
- 8) AVERTISMENT: nu trebuie să fie folosit de către copii sau fără supravegherea unui adult.

INSTALARE

Plasați filtrul astfel încât să nu poată ajunge în apă, chiar și accidental și în așa fel încât zona în care este amplasat să nu fie supusă inundării.

Filtrul trebuie să fie nu scufundat în apă (fig.1, pagina 39). Prexo Advance este ușor de ascuns deoarece poate fi îngropat parțial lângă iaz.

Asigurați-vă că potriviți bine garniturile de pe conectori.

Trebuie să conectați o pompă la poziția "IN" pentru ca filtrul să funcționeze. Conectați o țevă la ieșirea "OUT" pentru a transporta apa filtrată în iaz (fig.2, pagina 39).

Puneți butonul de pe partea superioară a filtrului în poziția de lucru (fig.2, pagina 39).

ÎNTREȚINERE

Prexo Advance este echipat cu "Backwash" (inversarea debitului de apă), care curăță rapid filtrul fără a fi necesară deschiderea și dezasamblarea acestuia.

Operațiuni preliminare acționării de "backwash": Opriti pompa. Deșurubați capacul de pe priza "DIRTY" situat în partea de sus a filtrului. Montați cel de-al treilea conector

la locul său. Conectați o țevă la ieșirea "DIRTY" pentru a transporta apa de spălare a filtrului unde doriți (fig.3, pagina 39). Puteți activa funcția "Backwash" în timp ce filtrul este în funcțiune prin rotirea butonului de pe partea superioară a filtrului în poziția "CLEAN".

După ce curățați filtrul, puneți butonul înapoi în poziția "WORK".

Puneți capacul înapoi pe "DIRTY", dacă nu utilizați sistemul "Backwash" pentru o perioadă lungă de timp.

Pentru a curăța mai bine, trebuie să eliminați materialele de filtrare din filtru și să le spălați sub apă curgătoare. Nu utilizați detergenți chimici.

Pentru a deschide filtrul, slăbiți clemele și ridicați capacul, urmând instrucțiunile de la pagina 40. După curățare închideți filtrul, asigurându-vă că poziționați capacul corect (vezi fig. 7, pagina 40).

CONDIȚII DE GARANȚIE

Acest aparat este garantat în privința defectelor de material și de manoperă pentru o perioadă de 3 ani de la data achiziționării. Dacă aparatul nu funcționează corect la data cumpărării, returnați-l furnizorului.

Aparatul va fi înlocuit fără nicio taxă suplimentară.

Pentru a utiliza serviciul de garanție, returnați aparatul, atașați dovada achiziționării lui și motivul detaliat al defectiunii.

Aparatul trebuie să fie bine ambalat și protejat împotriva eventualelor deteriorări în timpul transportului.

Garanția nu acoperă daunele din cauza vreunui impact produs după cumpărare.

Garantia nu se extinde asupra partilor de uzura normala sau de consum rezultate din exploatarea produsului (vezi * pagina 42).

Garanția nu este validă dacă produsul este utilizat incorect sau dacă daunele sunt cauzate de manipulare gresita sau neglijență de către cumpărător.

Consumatorul (utilizatorul) are obligatia sa nu intervina asupra produsului in perioada de garantie. Utilizatorul trebuie sa predea produsul defect in garantie curat, spalat conform manualului de functionare.

Garantia nu se acorda pentru spargerea, fisurarea sau zgarierea plasticului si a sticlei, pentru decolorarea produselor.

Garantia nu se extinde asupra pestilor, plantelor de iaz sau asupra animalelor.

Garantia nu se asigura pentru pagubele produse de animale asupra produselor.

Garantia nu se acorda in cazul defectelor rezultate de influente externe.

Informatii privind colectarea deseurilor



2002/96 / CE • EN50419

(Aplicabil în Uniunea Europeană și în alte țări europene țărilor cu sisteme de colectare separate).

Acest marcaj indicat pe produs sau în cartea tehnica a sa, indică că nu ar trebui să fie aruncat cu alte deșeuri din gospodarie cand este scos din uz.

Pentru a preveni posibile efecte negative asupra mediului sau asupra sănătății umane provenite de la eliminarea necontrolată a deșeurilor, separați acest produs de la alte tipuri de deșeuri și reciclați-o în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii ar trebui să contacteze fie distribuitorul de unde au cumpărat acest produs sau firme specializate in reciclare pentru detalii despre cum pot lua acest element pentru reciclarea ecologică.