

Gama Nemolight este cel mai interesant sistem de iluminat acvariu de pe piata!

Și nu numai că spectrul de culori este reglabil, dar și intensitatea luminii vă permite să creați și să setați durata răsăritului, lumina zilei, apusul soarelui și lumina lunii. Există chiar și un buton pentru a crea furtuni!

Fiecare model oferă iluminare cu spectru complet, cu 6 culori diferite de LED-uri, inclusiv: alb (10.000k), alb rece (6500k), albastru, albastru, roșu și verde. De asemenea, au un controler încorporat în 2 canale pentru a programa cicluri de lumină, intensitate și chiar furtuni cu tunete.

Taste de instrucțiuni:

On / Off: pornire/oprire

Channel (Canal): ①selectare canal alb / albastru

②tineti apasat 3 secunde pentru a reveni la setarile din fabrica

12H: ① Timer pornit 12 ore lumina zilei, 12 ore lumina de noapte

② timer oprit

+ Creștere cu o ora a intensității luminii cu 5% (pentru 23 ore cu 100% intensitate se va auzi un sunet lung)

- Scaderea cu o oră a intensității luminii cu 5% (s va auzi un sunet lung pentru valoarea minimă o oră, 0% intensitate)

Thunderstorm (fulgere): o singură apăsare pentru 5 flash-uri de fulgere (nu se programeaza).

Indicatori luminosi

- **Portocaliu** – Timer Pornit
- **Alb** – Canal alb setat
- **Albastru** – Canal albastru setat

Setari pentru lumina zilei si lumina lunii

Apasati butonul „12 h” pe + sau – pentru alegerea orelor luminii de zi, restul pana la 24 de ore vor fi pentru lumina lunii.

De exemplu: ora curenta este 07:00, setezi 14 ore pentru lumina zilei: apasand „12H”, apoi de doua ori pe „+”. O singura apasare insemnand o ora in plus fata de cele 12.

Pana la ora 21:00 veti avea lumina zilei, dupa care se va trece direct pe lumina lunii.

Setarea temporizarii separate pentru canalul alb/albastru

Aceasta functie permite canalului albastru (alb) sa porneasca mai devreme si sa se opreasca mai tarziu decat canalul alb (albastru).

De exemplu canalul albastru se deschide la ora 06:00 si se inchide la ora 20:00, cel alb se deschide la ora 07:00 si se inchide la ora 19:00.

Este ora 07:00.

1. Se apasa butonul „12H” setand 12 ore lumina zilei de la 07:00 la 19:00.
2. Se apasa butonul „Thunderstorm” pentru 3 secunde , apoi apasati butonul „Channel” pentru a selecta canalul albastru.
3. Apasati „+” odata ce ati setat canalul albastru pentru 1 ora mai devreme sau o ora mai tarziu, deci este 06:00, canalul albastru deschis, 07:00 canalul alb deschis, ora 19:00 canalul alb inchis , ora 20:00 canalul albastru inchis.

Setarea intensitatii luminii de zi

Apasati butonul „Channel” pentru a selecta canalul alb/ albastru, apasati +/- pentru ajustarea intensitatii luminii (implicit este 100% albastru, 100% alb).

De exemplu, pentru a seta 90 % albastru, 80% alb: apasati butonul „Channel” pentru a selecta canalul albastru, apasati „-” de doua ori pentru setarea 90% canalului albastru, apasati „Channel” din nou selectati canalul alb, apasati „-” de patru ori pentru setarea a 80% alb.

Setarea intensitatii luminii lunii

Apasati „12H” pentru 3 secunde, dupa un sunet lung, apasati „Channel” pentru a selecta canalul alb/albastru, apasati „+” sau „-” pentru ajustarea intensitatii (implicit este 5% abastru, 0 % alb). De exemplu, setati 20 % albastru, 5% alb: apasati „ 12 H” pentru 3 secunde, dupa un sunet lung, apasati pe „Channel” pentru a selecta canalul albastru, apasati „+” de trei ori pentru a seta 20 % albastru, apasati „Channel” din nou, selectati canalul alb, apasati „+” o data pentru a seta 5 % alb.

Setari implicite

Atata timp cat butonul ON/OFF este pornit, aparatul va functiona toata ziua la intensitate maxima (Timer oprit).

Setari lumina de zi si lumina de noapte

Apasati „12H” apoi + sau - pentru a ajusta timpul de iluminare cu lumina de zi, restul orelor ramase din cele 24.